

Hola, soy Bunny Vibrator

Instrucciones de uso



Sexsi

Características

- Medidas: 23 cm de longitud (10 cm insertables) y 3,3 cm de ancho.
- Estimulación simultánea del clítoris y el punto G.
- Tiene dos motores (uno en cada punta) con 10 frecuencias de vibración.
- Textura suave y sedosa.
- Contiene una batería interna recargable por USB. La batería dura 90 minutos de uso continuo y su tiempo de carga es de 2 horas.

Tipo y material de la batería: El producto se compone de una batería de ión de litio.

Voltaje y consumo: La batería tiene una corriente máxima de carga de 500 mA. La tensión de carga es de 3,7 V.

Instrucciones

Finalidad del producto: Bunny es un vibrador conejito que estimula el clítoris y el punto G al mismo tiempo.

Composición: Fabricado con silicón hipoalergénico de alta calidad, libre de látex y ftalatos con un acabado suave y ABS.

Indicaciones para su uso correcto:

- Asegúrate que el dispositivo esté cargado antes de utilizarlo.
- Para cargar el juguete: conecta el cable en el orificio ubicado en la parte inferior de Bunny (verifica que esté bien conectado) y el otro extremo a un puerto USB.
- La luz intermitente indica que el dispositivo se está cargando y la luz fija indica que está cargado completamente.
- Para encender y apagar, mantén presionado el botón de encendido por aproximadamente 3 seg hasta que se encienda la luz y sientas una vibración que indica que está encendido.
- Para iniciar la vibración, presiona el botón +.
- Utiliza los botones + y - para navegar entre sus 10 frecuencias de vibración.

Recomendaciones para su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- No utilizar lubricantes a base de silicón u oleosa que pueda dañar o dejar el silicón del producto con tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o un producto específico antes y después de su uso.
- Es importante no utilizar productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que tengan base de petróleo, cloro, lejía o alcohol para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, sin polvo y sin luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana (Incluida con la compra).

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.