

# Hola, soy Dalia Wand

Instrucciones de uso



Sexsi

# Características

- Medidas: 20 cm de longitud y 3,8 cm de ancho.
- Vara masajeadora de zonas erógenas.
- Puede utilizarse a solas o en pareja.
- Textura suave y sedosa.
- Su cabeza es flexible, puede rotar hasta 360°
- Tiene un motor con 20 frecuencias de vibración y 8 velocidades para cada una.
- Contiene una batería interna recargable por USB. La batería dura 70 minutos de uso continuo y su tiempo de carga es de 2 horas.

**Tipo y material de la batería:** El producto se compone de una batería de ión de litio.

**Voltaje y consumo:** La batería tiene una corriente máxima de carga de 500 mA. La tensión de carga es de 3,7 V.

# Instrucciones

**Finalidad del producto:** Dalia es una vara vibradora pensada para masajear distintas partes del cuerpo, en especial las zonas erógenas (entrepierna, clítoris, pezones, cuello, etc) Puede ser utilizada a solas o en pareja (antes y durante la penetración.)

## Indicaciones para su uso correcto:

- Asegúrate que el dispositivo esté cargado antes de utilizarlo.
- Para cargar el juguete: conecta el cable en el orificio ubicado en la parte inferior del Dalia (verifica que esté bien conectado) y el otro extremo a un puerto USB.
- La luz intermitente indica que el dispositivo se está cargando y la luz fija indica que está cargado completamente.
- Para encender y apagar, mantén presionado el botón de encendido por aproximadamente 3 seg hasta que se encienda la luz y sientas una vibración que indica que está encendido.
- Para cambiar la frecuencia de vibración, pulsa el botón del medio del dispositivo.
- Para cambiar la velocidad de vibración, pulsa el botón superior del dispositivo.

**Composición:** Fabricado con silicón hipoalergénico de alta calidad, libre de látex y ftalatos con un acabado suave y ABS)

## Recomendaciones para su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- No utilizar lubricantes a base de silicón u oleosa que pueda dañar o dejar el silicón del producto con tacto viscoso de forma permanente. Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o un producto específico antes y después de su uso.
- Es importante no utilizar productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que tengan base de petróleo, cloro, lejía o alcohol para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, sin polvo y sin luz solar directa. Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana (Incluida con la compra)

**Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.**